正面

氣墊床

適用對象

1. 肢體癱瘓無法翻身及自行坐起者。
2. 於臥姿相關受壓處皮膚已產生褥瘡者。

結構組成

氣墊床由床罩、床墊、幫浦主機組成，床罩覆蓋在床墊上面，以防水、透氣舒適材質為佳；床墊由一連續排列管條及底座兩部分組成，管條的充氣洩氣方式將氣墊床分為二管式及三管式氣墊床，二管式氣墊床是指兩個管子為一組交替充氣，如1、3、5充氣，三管式氣墊床是指三個管子為一組交替充氣，如3、6、9充氣，但兩管式或三管式的管條結構相同，選購時管條材質要堅固耐用，數目及尺寸視商品規格不同有不同的管數及大小，不可漏風和換氣時間不能太久，底座通常有CPR洩氣閥，需CPR急救時可掌握黃金時間；幫浦主機以110伏特電力供應，功能視每家廠商設計不同而有不同的操作方式，出氣量不宜太飽或太少，出氣量應以實際狀況來判斷。

預防褥瘡原理

藉由不同氣囊交替充氣，使壓力分散降低翻身次數。

使用說明

1. 氣墊床底座的“四腳鬆緊帶”可套於床墊以做固定。
2. **氣墊床CPR洩閥**可快速洩氣，以利緊急施行心肺復甦術。
3. **主機介面說明：**依型號不同介面略有差異。
   (1)壓力調節紐/按鍵：依使用者體重可調整壓力大小。
   (2)護理模式：照顧者對於使用者如進行拍背、穿脫衣褲或使用者欲下床活動時讓每個管條達最大氣量，以提供床面之穩定。
   (3)靜態/不交替模式：氣墊床之管條為不交替運作，透過均壓的方式達到減壓效果，適用於脊椎損傷受傷初期或對於交替模式不適應之使用者。
4. **壓力調整：**待所有管條充滿時，照顧者將手伸至氣墊床下方靠近臀部處，如手觸摸到管條為充滿狀態視為正常壓力設定狀態；若手可觸及到使用者之臀部，表示壓力不足需重新調整或有需要注意是否有異常警示訊號。

反面

使用步驟

1 放置方向

將氣墊床放於床墊上，並把連接充氣管端置於床尾，另一邊則為床頭；將充氣管確實插入主機出氣口。

2 調整壓力

調整壓力：主機插上110V電壓並把充氣壓力調置最大，約半小時左右待所有管條充滿後讓使用者躺下，並依照使用者體重調整壓力大小。

3 測試氣壓

待所有管條充滿時，照顧者將手伸至氣墊床下方靠近臀部處，如手觸摸到管條為充滿狀態視為正常壓力設定狀態；若手可觸及到使用者之臀部，表示壓力不足需重新調整或有需要注意是否有異常警示訊號。

4 收折方式

若無使用需求時，拆除電源及連接管，待完全消氣後才可捲曲或摺疊收納。

注意事項

1. 避免尖銳物品刺破或割破氣條，若不小心弄破，分離式管條可單獨替換。
2. 床墊部份可以軟布以清水或中性清潔劑擦拭。
3. 幫浦主機為一般機械，切勿用浸水或用大量水沖洗。
4. 請勿將床墊曝曬於陽光下，以免管條的塑膠材質變性損壞。
5. 氣墊床有床頭與床尾之分，放置時應注意方向，以確保充氣管暢通。
6. 氣墊床出氣量調整應以實際狀況來判斷，充氣量不宜太滿或太少。

主辦單位
桃園市政府社會局身心障礙福利科

辦理單位
財團法人伊甸社會福利基金會桃園市分事務所

桃園市南區輔具資源中心
地址：桃園市龍潭區中豐路298號2樓(近百年路)
服務時間：週一至週五 上午8:00至下午17:30
服務電話：03-4890298　服務傳真：03-4890156

衛生福利部 社會及家庭署 獎助
桃園市政府社會局 Department of Social Welfare, Taoyuan
財團法人 EDEN SOCIAL WELFARE FOUNDATION 伊甸社會福利基金會 桃園市分事務所

廣告